

ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖOHJE

1. Laita poistoputki ja ritilät koneeseen
2. Avaa vesihana (seinässä koneesta oikealla)
3. Sulje kansi ja käännä käynnistysnappula asentoon 1. (kuva 2), jolloin pesukone alkaa ottamaan vettä. Kun vedenotto loppuu, nosta kansi, laita astiat koreihin ja koneeseen, ja käännä nappula asentoon **AUT** (kuva 3) ja sulje kansi. Pesu alkaa.
4. Kun kone pysähtyy, vaihda kori. (Jos maltat odottaa hetken, kone kuivaa astiat, kuuluu "suhina")
5. Kun olet pessyt kaikki astiat, huolehdi siitä, että kone jää puhtaaksi
6. Katkaise virta, ota ritilät ja poistoputki irti, sulje vesihana
7. Huuhto kone huolellisesti suihkulla

HUOM! Tiskauksen jälkeen tarkista, että virtakytkin jää OFF, eli **vaaka-asentoon**. (kuva 1)



Kuva 1: Pois päältä
Automaatti

Kuva 2: Päällä

Kuva 3: